ビルトインコンロ
取扱説明書 保証書付

全口センサー搭載 Siセンサーコンロ

家庭用

代表品名コード	N2WJ7RJTSSTL/R
型式名	C2WJ7RJTL/R

このたびは、ノーリツのガスビルトインコンロをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

○この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。
○この取扱説明書の50ページが保証書になっています。お買い上げ日、販売店名、保証内容などをよく確認し、大切に保管してください。
○来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。
○本書を紛失された場合や、ご不明な点があれば販売店または、弊社窓口にお問い合わせください。

安全なご利用のために

各部のなまえ …… 1
かんたん操作ガイド …… 3
必ずお守りください（安全上の注意） …… 5
周囲の防火措置（機器の設置）について …… 14

毎日の使いかた

コンロを使う準備 …… 15
コンロの使いかた …… 17
タイマーモード …… 19
湯わかしモード …… 21
グリルを使う準備 …… 23
グリルの使いかた …… 25
レンジフードファン連動機能の使いかた …… 27
電池交換 …… 29

長くご利用いただくために

お手入れ …… 30
安全機能 …… 35
Q&A（よくあるご質問） …… 37
故障かな？と思ったら …… 41
次の表示が出たら …… 43
安全・便利機能の使いかた …… 44
仕様 …… 45
アフターサービス …… 46
交換部品（消耗部品） …… 47
別売部品 …… 48
保証書 …… 50

NORITZ

36525900

Tイ59

各部のなまえ

品名コード	トッププレート（ガラス）		前面パネル	
例 ○○○○○○JT S ST ○ トッププレート　前面パネル	S	ブラック	ST	ステンレス
	SK	シルバーミラー		

※操作部のパネルやシートなどに保護シートが貼ってある場合があります。ご使用の際には、取り外してください。



コンロ操作部(シート)

〈右高火力タイプ〉　〈左高火力タイプ〉

タイマー設定部（19ページ）



〈コンロ操作部〉
湯わかしキー（21ページ）
センサー解除キー（18ページ）

コンロ調理部



バーナーリングカバーの形状



バーナーキャップの形状



※高火力コンロには、バーナーキャップに「H」マークを表示しています。

※取り付け方法については、『お手入れ』(31～32ページ)を参照してください。

コンロ操作部(パネル)

〈グリル用〉
火力調節つまみ・点火マーク・点火／消火ボタン(25ページ)
ロックつまみ(16ページ)

〈標準コンロ用〉
火力調節つまみ
点火マーク
点火／消火ボタン
(17ページ)
ロックつまみ
(16ページ)



〈高火力コンロ用〉
火力調節つまみ
点火マーク
点火／消火ボタン
(17ページ)
ロックつまみ
(16ページ)

※イラストは、右高火力タイプの場合です。
左高火力タイプは、標準コンロと、高火力コンロの位置が逆になります。

グリル操作部(シート)・電池収納部

電池交換サイン(43ページ)



タイマー設定部(25ページ)

右パネル下面の右側が電池収納部になっています。

電池収納部(29ページ)

かんたん操作ガイド

◆点火／消火ボタンを止まるまでいっぱいに押す。
（楽々点火方式：手を離しても連続スパークして自動点火します。）

コンロ操作部

［コンロを使う準備 ☞15］

煮る、炒める

（全コンロ）

☞17

①点火



②火力調節する

コンロ操作部

［コンロを使う準備 ☞15］

お湯をわかす

（標準コンロ）

☞21

①点火



②湯わかしを設定する

グリル操作部

［グリルを使う準備 ☞23］

魚を焼く

（グリル）

☞25



①点火



②火力調節する

◇自動消火した場合は、必ず点火／消火ボタンを戻してください。
点火／消火ボタンを戻し忘れると、5分おきにブザー音『ピー』でお知らせします。
戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。

③調理が終了したら、
点火／消火ボタンを戻す



『ピー』と鳴り
自動消火

［5分保温時］
『ピピピッ』で
お知らせ
火力「弱」
5分後自動消火

③点火／消火ボタンを
戻す

点火の際は…



・ごとく中央に鍋を置く
鍋をごとくに置かないと使用できません。

⚠警告

温度センサーの上面と鍋底やフライパンの底などが密着していないときは使用しない
鍋底に密着しないときや汚れが付着しているときは、温度センサーが正しくはたらきません。
・調理油の量に関係なく調理油が発火し、**火災の原因になります。**
・焦げつき自動消火機能が正しくはたらかない場合があります。





残り時間を表示
（例：9分）



『ピー』と鳴り
自動消火



③点火／消火ボタンを
戻す

必ずお守りください(安全上の注意) ①

安全に正しく使用していただくために必ずお読みください

使用される方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容を理解して正しく使用してください。

■危害・損害の程度による内容の区分

⚠危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険または、火災が切迫して生じることが想定される内容です。
⚠警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性または、火災が想定される内容です。
⚠注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。
お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

■注意・禁止内容の絵表示

必ず守る	換気する	発火注意	禁止
火気禁止	分解禁止	接触禁止	

⚠危険 ガス漏れの際には

ガス漏れに気づいたときは、下記の手順に従う

必ず守る

①すぐに使用をやめ、ガス栓を閉じる。
②窓や戸を開け、ガスを外に出す。
③販売店または、もよりのガス事業者(供給業者)に連絡する。



ガス漏れ時は、絶対に

- **火をつけない**
- **電気器具(換気扇など)のスイッチの入・切をしない**
- **電源プラグの抜き差しをしない**
- **周辺で電話を使用しない**

火や火花で引火し、**火災の原因になります。**



⚠警告 使用するガスについて

必ず守る

銘板に表示しているガス(ガスグループ)で使用する

表示以外のガスで使用すると、**不完全燃焼による一酸化炭素中毒や爆発着火によるやけど、機器が故障する原因になります。**供給ガスがわからない場合は販売店または、ガス事業者にお問い合わせください。
(電池ケースの開けかたは、29ページを参照してください。)



⚠警告 火災予防のために

設置の際には

必ず守る

機器の設置(取り付け、取り外し)・移転および付帯工事は、販売店または、弊社窓口に依頼する

ガス配管接続には専門の資格・技術が必要です。

必ず守る

機器周囲の改装(吊り戸棚を付けるなど)については、販売店に相談する

ご自分で改装されると、設置基準上問題になる場合があり、**火災の原因になります。**

必ず守る

機器を設置するときは、可燃性の部分から十分離して設置する

当該地区の市・町・村の条例で定められています。必ず守ってください。

距離を確保できない場合は、別売の防熱板を取り付ける

防熱板を取り付けなかった場合、**火災の原因になります。**

・離隔距離については14ページを参照してください。
防熱板の購入は、販売店または、弊社窓口にお問い合わせください。

機器をご使用の際には

必ず守る

使用中に異常燃焼、異常音、臭気などを感じたときや地震、火災などの緊急の場合は、下記の手順に従う

①消火する。(点火／消火ボタンを「消火の状態」にする。)
②ガス栓を閉じる。
③販売店または、弊社窓口に連絡する。
火災や一酸化炭素中毒のおそれがあります。



必ず守る

使用後は消火を確認する

火災や思わぬ事故の原因になります。
※就寝や外出時はガス栓も閉じてください。

必ずお守りください(安全上の注意) ②

⚠警告 火災予防のために

機器をご使用の際には

禁止

火をつけたまま離れない、就寝や外出をしない

料理中のものが焦げたり燃えたりするなど、**火災の原因になります。**

※とくに天ぷらや揚げもの調理、グリルを使用しているときは注意してください。
電話や来客の場合は、一旦火を消してください。

禁止

トッププレートに衝撃や荷重を加えない、上にのらない

トッププレートのガラス破損につながり、**異常過熱や火災の原因になります。**

※破損したときは、けがの原因にもなりますので、程度の大小に関係なく、すぐに修理を依頼してください。



禁止

引火のおそれのあるもの(スプレー、ガソリン、ベンジンなど)は機器の近くで使用しない

火災の原因になります。

禁止

燃えやすいものを機器の近くに置かない

機器の上や周囲に燃えやすいもの（ペットボトル、調理油など）、引火のおそれのあるもの（スプレー缶、カセットコンロ用ボンベなど）を置かないでください。

火災の原因や、熱でスプレー缶の圧力が上がり、**スプレー缶が爆発する原因になります。**



コンロ部をご使用の際には

発火注意

センサー解除モードを使用するときは、揚げものなどの調理はしない

センサー解除モードでは、天ぷら油過熱防止機能の消火温度が高くなっていますので、調理油が過熱され発火し、**火災の原因になります。**

（センサー解除モードについては、18ページを参照してください。）

禁止

耐熱ガラス容器や土鍋など、熱が伝わりにくい容器で油料理しない

天ぷら油過熱防止機能が正しくはたらかず、調理油が発火し、**火災の原因になります。**

禁止

鍋などがトッププレートからはみ出した状態では使用しない

火災や機器焼損の原因になります。



禁止

温度センサーの上面と鍋底やフライパンの底などが密着していないときは使用しない

鍋底に密着しないときや汚れが付着しているときは、温度センサーが正しくはたらきません。

・調理油の量に関係なく調理油が発火し、**火災の原因になります。**
・焦げつき自動消火機能が正しくはたらかない場合があります。



禁止

アルミはく製しる受け、省エネごとくなど指定以外の補助具は使わない

一酸化炭素中毒のおそれや機器の異常過熱により塗装の変色・はく離・機器焼損・変形の原因になります。

⚠警告 火災予防のために

コンロ部をご使用の際には

禁止

コンロをおおうような大きな鉄板や鍋は使わない

一酸化炭素中毒のおそれがあります。



禁止

焼網は使用しない

トッププレートに落ちた油などが発火したり、**機器の異常過熱により塗装の変色・はく離・機器焼損・変形の原因になります。**

揚げもの調理の際には

必ず守る

揚げものは食材全体が十分につかるまで調理油(必ず200mL以上)を入れて行う

調理油の量が少なかったり、減ってきたりすると、**発火するおそれがあります。**とくにフライパンなどの底が広い鍋で揚げものをする際は、食材全体が調理油に十分につかっていないと、**発火するおそれがあります。**



禁止

冷凍食材を鍋の底面中央に密着させた状態で揚げものをしない

鍋の底面中央(温度センサーの接触位置)に冷凍食材が密着した状態で揚げもの調理をすると、温度センサーが鍋底の温度を正しく検知しないため、**発火するおそれがあります。**食材は中央部を避けて置いてください。



禁止

複数回使った調理油で揚げものをしない

何回も使用して茶褐色に変色した調理油、にごった調理油、揚げカスなどが沈んだまま残っている調理油は使用しないでください。**発火が起こりやすくなる場合があります。**

禁止

揚げすぎない

豆腐などの水分の多いものや、衣つきのコロッケなどの破裂しやすいものは、とくに注意してください。揚げすぎると油が飛び散り、**発火や、やけどのおそれがあります。**

グリル部をご使用の際には

必ず守る

グリル使用前はグリル庫内を点検する

グリル庫内に食品くず、油くず、布などがあると、使用中に発火し、**火災や機器損傷の原因になります。**

必ず守る

グリル使用後および連続使用するときは、グリル受け皿にたまった脂を取り除く

たまった脂が発火し、**火災や機器損傷の原因になります。**

禁止

グリル排気口の上にふきんやタオルなどをのせない

火災や不完全燃焼の原因になります。

禁止

グリル受け皿にグリル石やグリルシートなどを入れない

たまった脂が発火し、**火災や機器損傷の原因になります。**



発火注意

脂の出る料理には、グリル焼網の上や下にアルミはくを敷かない

アルミはくの上にたまった脂が発火し、**火災や機器損傷の原因になります。**



点検の際には

分解禁止

絶対に改造・分解は行わない

改造・分解をすると一酸化炭素中毒などによる死亡事故のおそれがあります。また、火災の原因になります。

必ずお守りください(安全上の注意) ③

⚠注意 火災予防のために

機器をご使用の際には

必ず守る

使用するバーナーの点火／消火ボタンを確認して操作する

間違って操作すると、別のバーナーが点火して、**火災や思わぬ事故の原因になります。**

必ず守る

点火したときはバーナーが着火したことを確認する

着火していないと、**火災や一酸化炭素中毒、思わぬ事故の原因になります。**

禁止

調理以外の用途には使用しない

練炭の火起こしや衣類(ふきんなど)の乾燥などに使用しないでください。**過熱・異常燃焼による機器焼損**や衣類などが落下して**火災の原因になります。**



グリル部をご使用の際には

必ず守る

魚などの焼きすぎに注意する

魚などが燃え、グリル排気口から炎が出ることがあり、**火災の原因になります。**

発火注意

鶏肉やサンマなどの脂の多い食材を焼くと、飛び散った脂に引火して瞬間的にグリル排気口から炎が出る場合があるので注意する

やけどや火災などの原因になります。

必ず守る

グリル使用中、調理物が発火した場合は、下記の手順に従う

①点火／消火ボタンを押し、機器のバーナーを消火する。
②炎が消えるまでグリルとびらを開けない。
③消火後、販売店または、弊社窓口に連絡する。

手順に従わなかった場合は、火災の原因になります。

⚠注意 ガス事故防止のために

設置の際には

必ず守る

冷暖房装置の吹き出し口の近くや、強い風が吹き込む場所には設置していないことを確認する

火が途中で消えたり不完全燃焼の原因になります。

機器をご使用の際には

換気する

使用中は換気をする

使用中は窓を開けたり換気扇を回すなど、換気を行ってください。換気を行わずに、他の燃焼機器と同時に使用した場合など、**不完全燃焼による一酸化炭素中毒の原因になります。**

※自然排気式給湯器やふろがまを使用している場合は、換気扇を回さず、窓を開けて換気をしてください。換気扇を回すと排気ガスが逆流して**一酸化炭素中毒の原因になります。**



お手入れの際には

必ず守る

バーナーキャップを水洗いしたあとは、よく水気を切る

水分が残ったまま取り付けると、**点火不良や不完全燃焼の原因になります。**

⚠注意 やけどやけがの予防のために

機器をご使用の際には

必ず守る

点火操作をしても点火しない場合は、点火／消火ボタンを「消火の状態」にし、周囲のガスがなくなってから再度点火する

すぐに点火すると、周囲のガスに引火して衣服が燃えるなど、**やけどの原因になります。**

接触禁止

使用中や使用直後は操作部以外は触らない

機器本体とその周辺および調理用具が熱くなっており、**やけどの原因になります。**

※とくに小さなお子さまがいる家庭では注意してください。

必ず守る

コンロ使用中は、コンロの奥へ手を伸ばしたり、身体の一部や衣服がバーナーに触れないように注意する

やけどや衣服に炎が移ったりするおそれがあります。

禁 止

点火操作時や使用中はバーナー付近に顔や手などを近づけない

炎や熱で顔や手など、**やけどの原因になります。**

※調理中に温度センサーが作動し、自動的に“弱火”⇔“強火”と炎の大きさが変化する場合があるため、やけどをするおそれがあります。

コンロ部をご使用の際には

必ず守る

やかんや鍋などの大きさに合わせて火力を調節する

火力が強いとはみ出した炎によりやかんや鍋の取っ手などが過熱され、**やけどや取っ手の焼損の原因になります。**

禁 止

片手鍋や底がへこんだ鍋や丸い鍋、底がすべりやすい鍋、径の小さい鍋などは、不安定な状態で使用しない

・片手鍋やフライパンなど、重心が片寄った鍋は不安定な状態にならないよう、取っ手をごとくのツメ方向に合わせる、取っ手を持って使用する、取っ手などを機器の前面からはみ出さないよう横に向けて置くなど、安定した状態で使用してください。

・中華鍋などの底の丸い鍋は、取っ手を持ちながら使用してください。

不安定な状態で使用すると、鍋が傾いて調理物が体にかかるなどして**やけどの原因になります。**

必ず守る

みそ汁やカレー、ミートソースなど、とろみのある料理を煮たり温めたりするときは、火力を弱めにして、よくかき混ぜる

強火で急に温めると、鍋底に沈んだみそやルーなどが突沸現象により突然噴き上がり、鍋がはねあがって**やけどをする原因になります。**（とくにだし入り豆みそ（赤みそなど）のときは注意してください。）

突沸現象について

突沸現象とは、突然にふっとうする現象です。水、牛乳、豆乳、酒、みそ汁、コーヒーなどの液体を温めるときに、ささいなきっかけ（容器をゆする、塩、砂糖などを入れる）で生じます。直火でこれらを温めるときにも起きることがあります。

この現象が調理中に起きると、鍋がはねあがったり、高温の液体が飛び散るため、やけどやけがをするおそれがあります。これらの予防法として次の点にご注意ください。

・カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などの汁ものの温めは弱火でかき混ぜながら加熱する。（強火で急に加熱しない。）

・熱々の汁ものに、塩、砂糖などの調味料を入れる場合は、少し冷ましてから行う。

・鍋の大きさにあった火力で加熱する。

必ずお守りください(安全上の注意) ④

⚠注意 やけどやけがの予防のために

グリル部をご使用の際には

必ず守る

使用直後の魚の出し入れは、グリルとびらやグリル受け皿、グリル焼網を機器から取り外さずに行う

グリルとびらガラスやグリル焼網などが熱くなっており、**やけどの原因になります。**

必ず守る

グリル受け皿を持ち運びするときは、冷えてから持ち運ぶ

使用中や使用直後は、グリル受け皿やグリル受け皿にたまった脂が高温になっており、**やけどの原因になります。**また、グリル受け皿にたまった脂などがこぼれないように注意してください。

禁 止

グリル受け皿に水を入れて使用しない

この機器はグリル受け皿に水を入れる必要がないタイプです。水を入れないでください。

グリル機能が正しくはたらかなかったり、**調理物が燃えるなどの原因になります。**また、お湯がこぼれて**やけどの原因にもなります。**

禁 止

グリルとびらおよびグリルとびら取っ手に重いものをのせたり強い力を加えない

グリルとびらが外れ、**けがや機器損傷の原因になります。**

禁 止

グリルとびらガラスに衝撃を加えたり(グリルとびらの落下も含む)キズをつけたりしない
また、使用中や使用直後に水をかけない

グリルとびらガラスが割れて、**やけどやけがの原因になります。**

禁 止

グリル使用中や使用直後は、グリルとびら取っ手以外は触らない
グリル受け皿を持つときは、ぬれぶきんなどで持たない

やけどの原因になります。

接触禁止

グリルを使用するときは、グリル排気口に手や顔などを近づけない
鍋の取っ手などがグリル排気口にかからないようにする

高温の排気が出て、**やけどや鍋の取っ手などの焼損の原因になります。**

お手入れの際には

禁 止

トッププレートは取り外さない

トッププレートを取り外すと、**裏面でけがをする原因になります。**

また、ガラス裏面に洗剤や薬剤が付着すると、**変色したりキズの原因になります。**

必ず守る

お手入れをするときは、機器が十分冷えてから、手袋をして行う

手袋をしないでお手入れすると、**やけどや機器の突起物などでけがをする原因になります。**

必ず守る

ごとくとバーナーリングカバーは、正しく取り付ける
(32ページ)

正しく取り付けないと、**鍋の転倒によるやけどや、点火不良・不完全燃焼の原因になります。**



⚠注意 機器損傷の予防のために

機器をご使用の際には

禁止

トッププレートに直接高温の鍋などをのせない

トッププレートの**変色や損傷の原因になります。**

禁止

グリルとびら、グリルとびら取っ手、コンロ操作部、グリル操作部・電池収納部などに、重いものをのせたり強い力を加えない

機器損傷の原因になります。

必ず守る

エアコン、扇風機の風などがコンロの炎にあたらないように配慮して使用する

温度センサーにより鍋底の温度を検知して火力を制御するため、風があたると**温度センサーが正しくはたらかない場合があり、火が途中で消えたり機器損傷の原因になります。**

禁止

ごとくを外して直接コンロに鍋を置いて使用しない

不完全燃焼や機器焼損の原因になります。

禁止

グリルとびらを開けたままグリルを使用しない

グリルとびらに魚などをはさみこむなど、グリルとびらが開いた状態では使用しないでください。

機器上部が変色したり、ワークトップを焦がす原因になります。

お手入れの際には

必ず守る

バーナーキャップは正しく取り付ける（31ページ）

正しく取り付けないと、

- 点火しない場合があります。
- 炎のふぞろいや逆火で**不完全燃焼、一酸化炭素中毒のおそれやバーナーキャップが変形する場合があります。**
- 機器の中に炎がもぐりこんで、**焼損する原因になります。**
- 誤セットのまま使用すると、**機器寿命が短くなるおそれがあります。**



⚠注意 お子さまに対する注意

禁止

小さなお子さまだけで使用させない

思わぬ事故の原因になります。

お子さまが触れても点火しないよう、ロックを設定することができます。（16ページ）

⚠注意 正常な動作のために

必ず守る

温度センサーが上下にスムーズに動くことを確認する

温度センサーのお手入れはこまめに行う（31ページ）

鍋底に温度センサーが密着しなくなり、**調理油が発火する場合があります。**また、動きが悪いと鍋などが傾き、お湯などがこぼれ、**やけどの原因にもなります。**

密着しない場合、点検・修理を依頼してください。



禁止

温度センサーに強いショックを加えたり、キズをつけない

鍋底に温度センサーが密着しなくなり、**調理油が発火する場合があります。**



必ずお守りください(安全上の注意) ⑤

お願い

機器について

■この製品は家庭用です。業務用のような使いかたをすると、機器の寿命が著しく短くなります。この場合の修理は保証期間内でも有料となります。

■長時間使用していなかったり、初めて使用するときは、配管内に空気が入っていて点火しにくい場合があります。
しばらく待ってから、再度点火してください。

■長期間使用しない場合は・・・
・ガス栓を閉じてください。
・各部の汚れを取り除き、ほこりや異物が入らないようにビニールなどをかけてください。
再使用時は、完全に取り外してください。
・乾電池を電池ケースより抜いてください。
乾電池の液漏れにより、**機器をいためる原因になります。**

■機器を廃棄する場合は・・・
・機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼してください。もしお客さまで旧機器の処理をする場合、乾電池を使用している機器は、乾電池を取り外してから正規の処理を行ってください。

お手入れについて

■機器や機器周辺(システムキッチンの天板など)に水をかけたり、水を流しての掃除はしないでください。また、ぬれぶきんやスポンジたわしを使用する場合もよくしぼり、水分を切ってから使用してください。
機器内部に水が浸入し、**故障の原因になります。**

グリルのご使用について

■連続で使用する場合は一旦火を消し、再度点火してください。
グリル庫内が高温になっていると、グリル過熱防止センサー(36ページ)がはたらいて、**焼き上がる前に消火する場合があります。**

■魚などの焼き加減を見るときなど、グリル受け皿を約1分以上引き出したままにする場合は、一旦火を消してください。
グリル過熱防止センサー(36ページ)がはたらいて、**消火する場合があります。**

■冷蔵庫から出した冷たいままの魚などは、常温でしばらくおいてから焼いてください。
また、冷凍された魚などは、しっかりと解凍してから焼いてください。
中心部まで十分に火が通らず、焼き上がりがよくない場合や、生焼け状態になる場合があります。

機器のご使用について

■使用中もときどき、正常に燃焼していることを確認してください。

■トッププレート上で、鍋などをすべらせたりしないでください。
トッププレートや鍋が損傷する原因になります。

■機器の下にオーブンを設置して使用している場合、オーブンのとびらを半開きのままで使用しないでください。
やけどや過熱による変形などの原因になります。

■トッププレート上で、IHジャー炊飯器、卓上型IHクッキングヒーターなど電磁誘導加熱の調理機器を使わないでください。
磁力線により、**機器が故障する原因になります。**

コンロのご使用について

■鍋の重さは温度センサーの密着を確実にするため300g以上(調理物の重さを含む)にしてください。
とくに片手鍋などは、不安定になりやすいので注意してください。

■弱火のときは炎が見えにくい場合があります。
消し忘れに注意してください。

■調理中に鍋をのせかえるときは、一旦火を消してからのせかえてください。
火を消さずに作業をすると、**やけどの原因になります。**
鍋なし検知機能を搭載しているので、鍋を外すと弱火になり、約1分間鍋を戻されないと自動消火します。

■コンロを弱火で使用している場合は、機器下のキャビネットとびらや、グリルとびらをゆっくり開閉してください。
キャビネットとびらや、グリルとびらの開閉により発生した風で、**コンロの火が消える場合があります。**

■強火で長時間使用すると、まれに鍋とごとくがくっつくことがあります。
鍋を動かすときは注意してください。

■煮こぼれしたときは、その都度お手入れを行ってください。
機器の内部に煮汁が浸入すると、**故障の原因になります。**また、バーナーに煮こぼれがかかったまま放置すると、炎口がつまり機器内部で燃えることにより、**機器焼損の原因になります。**

周囲の防火措置（機器の設置）について

■機器の設置・移転および付帯工事は、販売店または、弊社窓口に依頼し安全な位置に正しく設置してください。

防火上の離隔距離

◎機器を設置する周囲の壁などが、防火上安全な場所かまたは、防火上有効な間隔を確保することができる場所に設置してください。

⚠警告

必ず守る

周囲の障害物、可燃物との離隔距離が確保されていることを確認する
離隔距離が少ないと、**火災の原因になります。**

※機器の周囲の可燃物（可燃材料、難燃材料または、準不燃材による仕上げをした建物の部分も含む）とは、トッププレート上部に貼り付けの防火性能評定品シールに基づき下図の離隔距離を確保してください。

機器の周囲が可燃物の場合



レンジフードおよび不燃材の場合



※(　)内は、周囲の壁が不燃材料で有効に仕上げた部分もしくは、防熱板を取り付けたときの寸法です。

※1 レンジフードファン以外の場合は80cm以上。
※2 不燃材料がない場合は80cm以上。

◎離隔距離がとれない場合や、仕上げの構造がわからない場合は、必ず防熱板による防火措置を行ってください。

⚠警告

必ず守る

防熱板（別売部品）は、必ず指定のものを使用する
防熱板に同こんされている「取付説明書」に従って正しく取り付ける。
防熱板を取り付けないと、**火災の原因になります。**

・防熱板は4種類用意しています。
・用途に適した防熱板を選んでいただき、正しく取り付けてください。
※取り付け方法は別売の防熱板に同こんされている「取付説明書」をご覧ください。

防熱板のお求めは、販売店または、弊社窓口にお問い合わせください。



※イラストはイメージ図です。



商品番号		高さ(mm)	幅(mm)
①	0706528	590	535
②	0706530	590	600
③	0706529	550	900
④	0705472	90	600

コンロを使う準備

鍋の選びかた

鍋などの種類	煮ものなど	炒めもの 揚げものなど（※4 油の量：200mL以上）	温調機能 湯わかし ☞21（水の量：500mL～2000mL）
アルミ製の鍋・文化鍋	○	○	○ ※2
ホーロー・打ち出し・ステンレス(厚手)の鍋	○	○	○ ※2
ステンレス（薄手：鍋底厚み2mm未満)の鍋	○ ※3	×	○ ※2
無水鍋・多層鍋（ステンレス厚手鍋） 	○ ※1	○	○ ※2
鉄製の鍋・中華鍋・フライパン	○	○	×
土鍋・圧力鍋・耐熱ガラス容器	○ ※1	×	×
やかん	—	—	○ ※2

○：適しています。　×：適していません。(温度を正しく検知しない場合があります。)

※1：途中消火したり、焦げつく場合があります。
　　高火力コンロは、センサー解除モード(18ページ)にすると途中消火せず使用できます。
　　(焦げつき自動消火機能がはたらかないため、焦げつきがきつくなりますので注意してください。)

※2：必ずふたをしてください。

※3：焦げつきがきつくなります。

※4：揚げものの場合の油の量を示します。

お願い

中華鍋を使うときは、
・鍋底と温度センサーが密着していることを確かめてから使用してください。
・中華鍋の種類によっては、鍋が安定せず、温度センサーが正しくはたらきません。
・必ず取っ手を持って調理してください。



❶ ガス栓を全開にする

❷ ごとく中央に鍋やフライパンなどを置く

・鍋などをごとくに置いていないと点火しません。
・点火前に温度センサーが鍋底に密着していることを確認してください。



ロックつまみ

ロック機能

小さなお子さまのいたずらや誤作動を防止するために、点火／消火ボタンごとにロックすることができます。

◇点火／消火ボタンが「消火の状態」のときにロックつまみを動かすことができます。

※ロックつまみを左にするとロック状態になります。
ロックつまみを右にするとロックが解除できます。

◎ロック



◎解除



コンロの使いかた

準　備

ごとく中央に鍋などを置く



基本操作
（全コンロ）

コンロ操作部（シート）

※右高火力コンロで説明しています。

〈右高火力コンロ〉



センサー解除キー

〈左高火力コンロ〉



調理をするときのお願い

⚠注意

必ず守る

みそ汁やカレー、ミートソースなど、とろみのある料理を煮たり温めたりするときは、火力を弱めにして、よくかき混ぜる

強火で急に温めると、鍋底に沈んだみそやルーなどが突沸現象により、突然噴き上がり、鍋がはねあがって**やけどをする原因になります。**

（とくにだし入り豆みそ（赤みそなど）のときは注意してください。）

※突沸現象については、10ページを参照してください。

◇炒めもの（野菜炒めなど）、焼きもの（目玉焼き、ハンバーグなど）をする場合は、1分程度予熱する。

・予熱時間が長すぎたり短すぎたりすると、安全機能がはたらき、弱火になったり消火する場合があります。

◇きんぴらごぼう・インスタント焼きそばなどは、高火力コンロのセンサー解除モードで調理する。

・水分が蒸発しても加熱を続ける料理の場合、焦げつき自動消火機能がはたらき消火することがあります。

◆点火／消火ボタンを止まるまでいっぱいに押す。

❶ 点 火



点火の状態

・火力調節つまみが弱火側(左側)にある場合、つまみは強火側(右側)に動きます。
・高火力コンロは安全のため、火力を少し弱くして中火点火にしています。
つまみが強火(右側)にある場合も中火点火にしています。

❷ 火力調節



点火後約30分毎にブザー音『ピピピッ』で使用中であることをお知らせします。

❸ 消 火



消火の状態

120分間連続使用すると、消し忘れ消火機能がはたらき自動消火します。
コンロ消し忘れ消火機能の設定時間を変更することができます。(44ページ)
自動消火した場合は、必ず点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。
点火／消火ボタン戻し忘れると、5分おきにブザー音『ピー』でお知らせします。
戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。

直火料理(あぶりもの)、いりもの料理、炒めものをしたいときは (高火力コンロのみ)

◇直火料理(あぶりもの)や、いりもの料理、炒めものをしたいときは、センサー解除モードにしてください。

センサー解除モードとは

すべての安全機能が解除されるわけではありません。

温度センサーや鍋などの異常過熱を防止するために温度センサーの温度が上がりすぎると、自動的に火力を調節したり、ガスを止め消火したりすることがありますが、機器の故障ではありません。

・安全機能(焦げつき自動消火機能・天ぷら油過熱防止機能・鍋なし検知機能：35～36ページ)を一時的に作動させない(解除する)モードです。
・直火料理(あぶりもの)や、いりもの料理、炒めもの(鍋をひんぱんに上げる料理)をする場合などに、センサー解除モードをお使いください。

・高火力コンロ点火後、[センサー解除]を3秒以上押してください。

※消火するか、再度[センサー解除]を押すと、センサー解除が取り消されます。

最長60分間連続使用すると、安全機能により自動消火します。
※コンロ消し忘れ消火機能の設定時間(44ページ)により、連続使用可能時間は異なります。

⚠警告

発火注意

センサー解除モードを使用するときは、揚げものなどの調理はしない
センサー解除モードでは、天ぷら油過熱防止機能の消火温度が高くなっていますので、調理油が過熱され、**発火し、火災の原因になります。**

タイマーモード

準　備

ごとく中央に鍋などを置く

操　作
（全コンロ）

1 4

コンロ操作部（シート）

※右高火力コンロで説明しています。

〈右高火力コンロ〉



2 3

〈左高火力コンロ〉



◆点火／消火ボタンを止まるまでいっぱいに押す。

❶ 点 火



点火の状態

❷ コンロを選択する



タイマー設定 を押す毎に切り替わります。

※左右のコンロを使用している場合で説明しています。



※設定できるコンロは1ヶ所です。

※ ＋ ・ － を押すか、約10秒たつと、タイマー表示が点灯に変わり、コンロが決定されます。

※火のついていないコンロと、湯わかしモード中のコンロは選択できません。

※高火力コンロが左側仕様の場合は、「左」と「右」のランプの点灯順が逆になります。

❸ タイマー設定



1～99分
（1分刻み）

押し続けると、10分刻みで変わります。

タイマーが作動中でも、タイマーの変更は可能です。

終了30秒前



秒表示になります。

自動消火（タイマー終了）



ブザー音『ピー』とタイマー表示とランプの点滅でお知らせしたあと、消灯します。

❹ 点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻す



消火の状態

点火／消火ボタンを戻し忘れると、5分おきにブザー音『ピー』でお知らせします。

戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。

タイマーモードの取り消し

タイマー作動中に タイマー設定 を押すと、タイマー表示とランプが消え、タイマーモードが取り消されます。



※タイマーモードを取り消しても消火しません。

湯わかしモード

準　備

適した鍋

種類：やかん
底の平らな鍋

適した水量

500～2000mL

・やかんや鍋の大きさに応じた水量にしてください。

ごとく中央にやかんを置く

1 3

コンロ操作部(シート)

※右高火力コンロで説明しています。

〈右高火力コンロ〉



2

〈左高火力コンロ〉



基本操作
(標準コンロ)

お願い

◇火力はやかんや鍋の径に応じて炎があふれない程度に調節してください。
ただし、火力を弱火で使用しますとふっとうする前に保温になったり、消火したりします。また、お湯から湯わかしモードを使用した場合は、ふっとうしてから消火や弱火になるまで時間を要する場合や、ふっとうする前に消火する場合があります。

※やかんや鍋の材質、水量、形状などにより消火や弱火になるタイミングが異なる場合があります。

◇水量が多すぎるとふきこぼれる場合がありますので、やけどなどにご注意ください。

ー温度センサーが正しくはたらくために次のことを守ってくださいー

◇やかんや鍋のふたの開閉はしない
◇やかんや鍋を動かさない
◇水をかき混ぜない
◇途中で水を入れたり具を入れない
◇途中で火力を変えない

◆点火／消火ボタンを止まるまでいっぱいに押す。

① 点 火



点火の状態

② 湯わかし設定

〈着火後すぐ〉

5分保温または自動消火を選択する

湯わかし を押す毎に切り替わります。

○自動消火 ●5分保温 ⇨ ●自動消火 ○5分保温 ⇨ ○自動消火 ○5分保温

解除

※湯わかしモードを解除しても消火しません。

湯わかし5分保温の場合

お湯がわくと ブザー音『ピピピッ』でお知らせし、自動的に弱火になり、5分間保温したあと、自動的に消火します。



終了2分前

自動消火



ブザー音『ピー』でお知らせし、ランプが消灯します。

③ 点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻す



消火の状態

点火／消火ボタンを戻し忘れると、5分おきにブザー音『ピー』でお知らせします。
戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。

グリルを使う準備



❶ ガス栓を全開にする

❷ 調理物を入れて、
グリルとびらを閉める



グリル受け皿には
水を入れない



ロックつまみ

（16ページ）

⚠注意

必ず守る

グリルを点火するときは、必ずグリルとびらを閉める

炎や熱で、**やけどのおそれがあります。**

初めてグリルを使うとき

◇初めてグリルを使うときは、グリル庫内の油を焼ききるために、グリル焼網を取り出し約8分空焼きしてください。（煙やにおいが出ることがありますが、問題ありません。）
空焼きしているときに、グリル過熱防止センサーが作動し、自動的に消火する場合があります。
（タイマー表示部「02」点滅表示）
消火した場合は、 しばらく（約3分）待ってから再度点火してください。

食材の準備

魚の下ごしらえ

・冷凍の魚は、しっかりと解凍する。
※しっかりと解凍していないと時間がかかり、安全機能がはたらくことがあります。
・冷蔵の魚は、常温でしばらくおく。
・生魚は、水洗いしたあと、水気をよくふき取る。
・みそ漬けや、かす漬けの魚は、みそやかすをよくふき取る。

魚以外の下ごしらえ

・なすや、ししとうなどの野菜は、表面に切り目を入れる。

・鶏肉など、脂の多い食材は、フォークなどで皮に穴を開け、皮を上にして焼く。

塩焼きの下ごしらえ

鮮度や材料にあった塩加減(魚の重量の2%程度)が必要です。
塩をつけると、身がしまって身崩れしにくくなります。身の厚いところには厚く、薄いところには薄くつけます。

・さばやいわしなど脂肪分の多い背の青い魚は、多めに塩をして、おき時間は長めにする。
・白身魚は、少なめに塩をして、おき時間は短めにする。
・川魚やいか、えび、貝などは、焼く直前に塩をする。

姿焼きなどの場合

・尾やヒレはとくに焦げやすいので、多めに塩をつけてください。また、アルミはくで包んでおくと、焦げかたが薄くなります。



魚を焼くときは

・グリル焼網にサラダ油などを塗ると、こびり付きなどが少なくなります。
・魚は身の厚い部分や、頭を奥にして置いてください。
・魚を1尾だけ焼く場合は、左右どちらか端に置いてください。
・魚を3尾以上焼く場合は、まん中を避け、左右どちらかに寄せて置いてください。
・ししゃもなどの小さな魚は、尾が焦げやすいのでグリル焼網の手前側に置いてください。



詳しくは付属のクッキングブックをご覧ください。

魚を取るときのコツ

・はしをグリル焼網と平行に入れると、グリル焼網に付着した魚がはがしやすくなります。



⚠注意

禁止

調理物を取るときなどは、グリル部周辺に触れない
とくにグリルとびらなどが熱くなっており、**やけどの原因になります。**

グリルの使いかた

準　備

基本操作
（グリル）

グリル操作部（シート）



⚠警告

必ず守る

鶏肉などの脂の多い食材を調理するときは、上下の火力を『弱』にして焼くようにする

グリル受け皿にたまった脂に引火し、火災のおそれがあります。

⚠注意

必ず守る

焼きすぎに注意する

魚に火がつき火災の原因になります。グリル庫内で魚などが燃えたり、たまった脂に引火した場合は、すぐに点火／消火ボタンを押して消火してください。

コツ

◇形くずれを防止するには・・・

・2分程度予熱し、グリル焼網にサラダ油を塗ってください。

・予熱後一旦消火し、魚をグリル焼網にのせて再度点火し、火力を調節してタイマーを設定してください。

詳しくは付属のクッキングブックをご覧ください。

◆点火／消火ボタンを止まるまでいっぱいに押す。

❶ 点 火



点火の状態

グリルが点火後、タイマーがスタートします。

グリル庫内温度	タイマー
高い場合	6分
低い場合	9分

下火の火力調節つまみが弱火側（左側）にある場合、つまみは強火側（右側）に動きます。

❷ 火力調節



❸ タイマー設定



1～18分
（1分刻み）

タイマーが作動中でも、タイマーの変更は可能です。
（連続使用可能時間は18分です。）

終了30秒前

秒表示になります。

自動消火（タイマー終了）



ブザー音『ピー』とタイマー表示部点滅でお知らせしたあと、タイマー表示部が消灯します。

❹ 点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻す



消火の状態

点火／消火ボタンを戻し忘れると、5分おきにブザー音『ピー』でお知らせします。
戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。

途中で消火したい場合

点火／消火ボタンを止まるまでいっぱいに押して手を離す。



消火の状態

グリルタイマーについて

◇**グリルが点火すると、自動的にグリルタイマーがスタートします。**
・グリル庫内の温度に応じて、タイマー設定6～9分を自動的に設定します。
※タイマー表示は切り上げ表示になっていますので、タイマー表示がすぐに変わる場合があります。

ご注意

・連続焼きなどでグリル庫内が高温になると、安全のため自動的に消火します。
グリル過熱防止センサーがはたらき、消火した場合（タイマー表示部「02」点滅表示）は、しばらく（約3分）待ってから再度点火してください。
・脂の多い魚を焼いているときは、煙が多く出る場合があります。
・グリル操作部のタイマーは、グリル専用タイマーのためコンロには使用できません。
・干物や脂分の多い魚（にしん・塩さばなど）は発火しやすいので、焼きすぎに注意してください。（調理中はグリル庫内の状態に十分注意してください。）また、小魚の干物（めざし・うるめなど）の焼き時間のめやすは2～3分です。（グリル庫内の温度が高い場合は1分程度。）焼きすぎに注意してください。
焼きすぎた場合、魚やたまった脂が燃えて、**火災のおそれや機器焼損の原因になります。**

レンジフードファン連動機能の使いかた

必ず専用のフード連動用リモコンを使用してください。

※指定以外のレンジフードファンでは連動しません。この機器には、フード連動用リモコンが付属されていません。フード連動用リモコンを別売しています。（46ページ）
お問い合わせ、お求めは、販売店または、弊社窓口にお問い合わせください。

フード連動用リモコン



ご注意

◎下記の場合は、動作しないおそれがあるので注意する。
- 赤外線発信部の近くに立ちすぎている。
- 前かがみで操作し、手や顔で信号がさえぎられている。
- 機器の横に立って操作している。
- テレビ・エアコンなどのリモコンを同時に操作している。
- 機器の赤外線発信部やレンジフードファン側の赤外線受信部が汚れて、通信に弊害が生じている。
- 赤外線の反射しにくい服（黒い服やビロード、毛糸の服など）を着て操作している。
- レンジフードファンの受光部に太陽光が当たったり、受光部と照明が近すぎる。



※連動しにくい場合は、レンジフードファンのスイッチもしくは、機器のフード連動用リモコンで操作する。

お願い

- 点火／消火はカウンターから約20～40cm離れ、機器の正面に立って操作してください。
- レンジフードファンに関する取扱注意および使いかたは、レンジフードファンの取扱説明書をよくお読みください。



◆レンジフードファン連動機能とは

・機器の点火および消火操作により、機器から出される赤外線信号が、機器を操作する人に反射し、レンジフードファン側で受信し、レンジフードファンを自動的に運転／停止させるものです。

手動運転の場合

❶ 運 転

❷ 停 止

・レンジフードファンの種類により、
- **すぐ停止する。**
- **約3分後に停止する。**
- **常時換気に移行する。**

場合があります。

❸ 風量切替

・入風量 を押す毎に、風量が切り替わります。
・レンジフードファンの（風量）表示ランプを確認してください。

❹ 照明 入・切

照明 入・切 を押す毎に切り替わります。
“点灯”⇨“消灯”

自動運転の場合

・コンロまたはグリルの点火／消火操作をすることで、自動的にレンジフードファンが運転します。※イラストはコンロの場合

① 運転（点火）



点火の状態

・“標準”または“中”の風量で動作しますが詳細については、レンジフードファンの取扱説明書を参照してください。なお、すでに他のコンロやグリルを使用している場合は、使用時の風量を維持します。
・必ず点火操作後（約5秒以内）にレンジフードファンが運転していることを確認してください。
・風量切り替えは手動で行ってください。

② 停止（消火）



消火の状態

・レンジフードファンが停止または、常時換気となります。

・レンジフードファンは消火操作から約3分後に自動停止または、常時換気となります。（レンジフードのタイプにより、常時換気のない場合があります。詳細についてはレンジフードファンの取扱説明書を参照してください。）
・消火操作を行っても他のコンロやグリルなどを使用中の場合、レンジフードファンは停止しません。
※自動消火時（立消え安全装置作動、コンロ・グリルタイマー作動時など）にはレンジフードファンは自動停止しません。機器の消火操作またはフード連動用リモコンの“切”キーを押してください。

レンジフードファン連動機能をOFF（ON）にする場合

機器のフード連動用リモコン（右）の操作部で 入風量 切 を3秒以上同時に押す。
レンジフードファン連動機能をOFFにするとレンジフードの照明が点灯時は消灯に、消灯時は点灯に自動で切り替わります。
レンジフードファン連動機能をONにした場合も同じです。
※乾電池を抜いたりしたとき、上記設定が解除になりレンジフードファン連動機能がONの状態に戻ります。

電池交換

1 電池ケースの下部に指を引っかけて、引き出す。

※電池ケースを引き出すときは、ゆっくり引き出してください。強く引き出しますと、破損の原因になります。
※電池ケースは落下防止のため、途中で止まる仕様になっています。



電池ケース下部

2 単1形アルカリ乾電池(2個)の⊕⊖を確かめ、電池ケースに組み込む。

※乾電池の挿入方向を間違えないようにしてください。また、新しい乾電池と古い乾電池または、種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。寿命が短くなります。



3 電池ケースを奥に押し込み、元に戻す。



⚠注意

乾電池は充電・分解・加熱したり、火の中に投入しない
乾電池が破裂し、手や服などを汚すだけでなく、**目などに入ると大変危険です。**

お願い

◇乾電池が正しく組み込まれていなかったり、乾電池の容量が全くなくなった場合、電池交換サインは点灯しません。
◇乾電池は必ず2個とも同種類の新品のアルカリ乾電池を使用してください。
アルカリ乾電池(単1形：2個)を使用した場合、乾電池を交換する(電池交換サイン点灯)めやすは約１年です。
◇アルカリ乾電池(単1形：2個)でも使用状況・使用時間・乾電池製造メーカー・種類が異なると交換時期が１年以内と短くなります。また、マンガン乾電池を使用した場合も交換時期が極端に短くなります。
◇未使用の乾電池でも「使用推奨期限(月、年)」を過ぎている場合は、自然放電により短時間で電池交換サインが点灯する場合があります。また、付属のアルカリ乾電池(単1形：2個)は、工場出荷時期により寿命が短くなっている場合があります。
◇電池ケースに水や異物が入った場合、ふき取ってきれいにしてください。電池機能不良の原因となります。

お手入れ<その前に>

◎お手入れは、『機器が冷えていることを確認』
『ガス栓を閉める』
『点火/消火ボタンをロックする(16ページ)』
『手袋をする』

⚠注意

必ず守る

- **お手入れは、ガス栓を閉じ、機器が冷えてから手袋をはめて行う**
  とくにグリル排気口の中側(奥側)、グリル庫内をお手入れするときは、十分注意する
  やけどや機器の角などでけがをする原因になります。
- **お手入れ後は、機器およびグリル庫内にふきん・紙類などを置き忘れていないか必ず確認する**
  火災の原因になります。
- **バーナーキャップ水洗い後は、よく水気を切る**
  水分が残ったまま取り付けると、**点火不良や不完全燃焼になります。**
- **バーナーキャップを正しく取り付ける**
  正しく取り付けないと、点火しなかったり炎が不均一になり、**異常燃焼や部品が焼損、変形するおそれがあります。**
- **ごとく・バーナーリングカバーは、正しく取り付ける**
  正しく取り付けないと、**鍋の転倒によるやけどや、点火不良・不完全燃焼の原因になります。**

◇各部品がいたんでいないか確認してください。**いたんだまま使用されますと、思わぬ事故の原因となります。**
いたんでいる場合は、47ページの交換部品を参照し、部品を交換してください。詳しくは、販売店または、弊社窓口にお問い合わせください。

お手入れ道具・洗剤について

○	スポンジたわし やわらかい歯ブラシ やわらかい布 台所用中性洗剤 ※トッププレートのみ ガラストップ用クリーナー(48ページ) クリームクレンザー ※トッププレート以外には使用しないでください。	
×	ナイロンたわし 亀の子たわし 金属たわし スポンジたわし裏面 クレンザー ミガキ粉 硬い歯ブラシ	◇キズの原因になるもの ・部品・ガラス・ホーロー・フッ素コート・クリアコートや塗装の表面にキズがつき、はがれ・欠け・変色・変質・さび・割れの原因になります。
	酸性洗剤・アルカリ性洗剤・漂白剤 シンナー・ベンジン・アルコール	◇部品やホーロー・フッ素コート・クリアコートや塗装の表面が変質し、はがれ・変色・さび・樹脂部品の割れの原因になるもの
	歯みがき粉 弱酸性洗剤・弱アルカリ性洗剤・クリームクレンザー 重曹	◇樹脂部品の割れ・表面の変質・キズ、変色・さびの原因になるもの
直接かけて使ってはいけないもの スプレー式洗剤		・機器内部に洗剤が入ると故障の原因になります。必ずやわらかい布やスポンジたわしなどに含ませてから使用してください。

お願い

・ご使用の都度、お手入れしてください。汚れたままにすると汚れがこびり付き、落ちにくくなります。
煮こぼれをした場合は、その都度お手入れしてください。
煮こぼれをしたまま放置するとお手入れする部品が固着し、外れにくくなったり、故障の原因になります。
とくに砂糖などを含んだ濃い汁は、すぐにふき取ってください。焼きついて掃除が困難になります。
・バーナーキャップ・ごとく・バーナーリングカバー・グリル排気口カバー・グリル部品(グリルとびら、グリル焼網、グリル受け皿、サイドカバー)は外せます。それ以外の部品は、絶対に取り外さないでください。

お手入れ<コンロ部>

◎お手入れは、『機器が冷えていることを確認』
『ガス栓を閉める』
『点火/消火ボタンをロックする(16ページ)』
『手袋をする』

トッププレート

・台所用中性洗剤や、水を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取ったあと、洗剤や水分が残らないよう、乾いた布で再度ふき取ってください。
※硬いお手入れ道具(30ページ参照)を使用すると**塗装のはがれ、キズなどの原因になります。**

取れにくい汚れのとき

・メラニン樹脂系のスポンジを使用したり、丸めたラップにクリームクレンザー(表面印刷がうすくなるため、常用はしないでください)をつけてこすり、ふき取ってください。
※バーナーリングカバー・バーナーリング・バーナー本体にクリームクレンザーがかかると、塗装のはがれ、色が薄くなる、光沢がなくなるなどの原因になります。



機器表面・操作部

・乾いた布でよくふいてください。

取れにくい汚れのとき

・台所用中性洗剤を含ませた布でふき取ったあと、洗剤や水分が残らないよう、乾いた布で再度ふき取ってください。
※グリルとびら取っ手には、特殊塗装を施していますが、万一表面の塗装がはがれても使用上問題はありません。

バーナー部

バーナーキャップ・バーナーリング

・台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取ったあと、洗剤や水分が残らないよう、乾いた布で再度ふき取ってください。
※硬いお手入れ道具(30ページ参照)を使用すると**塗装のはがれ、キズなどの原因になります。**

目づまりしたときは

・凹部などは、やわらかい歯ブラシなどでお手入れしてください。
こびり付いた汚れは、つまようじなどで汚れを取り除いてください。
※目づまりや汚れは、**不完全燃焼や点火不良の原因になります。**



点火プラグ・立消え安全装置・温度センサー

・煮こぼれなどの汚れを乾いた布でふき取ってください。
※洗剤などは使用しないでください。



※点火プラグ・立消え安全装置・温度センサーにキズや衝撃をあたえないようにしてください。
※温度センサーは軽い力で、上下にスムーズに動くことを確認してください。

取り付けかた

・バーナーキャップの爪部が、点火プラグの真上にくるように合わせ、取り付けてください。
※点火プラグに衝撃をあたえないようにしてください。



※高火力コンロ用は、バーナーキャップに『H』マークを表示しています。

⚠注意

必ず守る

バーナーキャップは正しく取り付ける
正しく取り付けないと、
・点火しない場合があります。
・炎のふぞろいや逆火で**不完全燃焼、一酸化炭素中毒のおそれやバーナーキャップが変形する場合があります。**
・機器の中に炎がもぐりこんで、**焼損する原因になります。**
・誤セットのまま使用すると、**機器寿命が短くなるおそれがあります。**

◎洗剤を使用したあとは、洗剤が残らないようにしてください。
◎部品を取り付けたあとは、傾きがないことを確認してください。

ごとく・バーナーリングカバー・グリル排気口カバー

ごとく・グリル排気口カバー

・台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取ったあと、洗剤や水分が残らないよう、乾いた布で再度ふき取ってください。
・汚れがひどいときは、台所用中性洗剤で丸洗いしたあと、洗剤や水分が残らないよう、乾いた布でふき取ってください。

取れにくい汚れのとき

・煮洗いすると、さらに汚れが落としやすくなります。
水を入れた大きめの鍋に、ごとくやグリル排気口カバーを入れ、約30分加熱し、そのあと水洗いして、水気をふき取ってください。
※表面が変色することがありますが、使用上問題ありません。
※煮洗いしたごとくやグリル排気口カバーを取り出すときは、やけどなどに注意してください。

バーナーリングカバー

・台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取ったあと、洗剤や水分が残らないよう、乾いた布で再度ふき取ってください。
・汚れがひどいときは、台所用中性洗剤で丸洗いしたあと、洗剤や水分が残らないよう、乾いた布でふき取ってください。
※こびり付いた汚れ(炭化物)を硬いお手入れ道具や研磨剤入り洗剤などでこすると、塗装のはがれ、変色、光沢がなくなるおそれがあり、表面に発生するキズの原因になります。
※汚れがついたまま使用すると、汚れが落ちにくくなります。

取り付けかた

グリル排気口カバー

・グリル排気口カバーをグリル排気口の枠に合わせて取り付けてください。

バーナーリングカバー

・バーナーリングカバーの▽マークを手前にし、欠き部前後2ヶ所をバーナーリングの凹部前後2ヶ所に入れて、正しく取り付けてください。



ごとく

・ごとくは内側の凸部2ヶ所を、バーナーリングカバーの欠き部前後2ヶ所に入れて、正しく取り付けてください。

バーナーキャップ

※バーナーキャップの取り付け方法は、31ページ(**バーナー部** 取り付けかた)を参照してください。
※バーナーリングは、トッププレートに固定されています。



⚠注意

ごとく・バーナーリングカバーは、正しく取り付ける
正しく取り付けないと、**鍋の転倒によるやけどや、点火不良・不完全燃焼の原因になります。**

必ず守る

※ごとくのツメ部がグラグラしていると、鍋などをのせたとき、鍋などの転倒の原因になります。
(新しいごとくと交換してください。)

フード連動用リモコンのお手入れ

・水や中性洗剤を含ませた布などの、やわらかい物でお手入れをしてください。
※金属たわし・ナイロンたわし・ミガキ粉などの固いものや、台所用中性洗剤以外の洗剤(レンジクリーナーや漂白剤など)のアルカリ性洗剤は、キズやシミ・変色・はがれの原因となりますので、使用しないでください。
※赤外線発信部(27ページ)にキズがついたり、油汚れを放置するとレンジフードファンが連動しない場合があります。

お手入れ〈グリル部〉

◎お手入れは、『機器が冷えていることを確認』
『ガス栓を閉める』
『点火/消火ボタンをロックする(16ページ)』
『手袋をする』

取り外しかた

スライド枠は取り外せません

グリル焼網・グリル受け皿

・グリルとびらを水平にゆっくりと手前に止まるまで引き出す。
・グリル焼網・グリル受け皿を持ち上げて取り外す。
※グリル使用直後はグリルとびらやグリル受け皿、グリル焼網、スライド枠が熱くなっていますので注意してください。
※グリル受け皿にたまった魚の脂などをこぼさないよう注意してください。



グリルとびら

・スライド枠とグリルとびらを固定している止めバネを押し下げ、もう片方の手を添えながら、手前に引く。
※グリル焼網をセットした状態では、グリルとびらは正しく取り外すことができません。
※スライド枠は取り外せません。



サイドカバー

・手前のフックからサイドカバーを取り外す。
※サイドカバーは、(左)(右)があります。
※図は、サイドカバー(左)の場合です。サイドカバー(右)も同様に取り外してください。



グリル焼網・グリル受け皿・グリルとびら・サイドカバー・スライド枠・グリル庫内

グリル焼網・グリル受け皿・グリルとびら・サイドカバー・スライド枠

・台所用中性洗剤や、水を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取ったあと、洗剤や水分が残らないよう、乾いた布で再度ふき取ってください。
※汚れたまま放置したり、使用すると、こびり付いた脂汚れがとれにくくなり、シミが残ったり、フッ素コート(グリル焼網)、クリアコート(グリル受け皿)のはく離の原因となったり、発火することがあります。

グリル庫内（側部・底部）

・台所用中性洗剤や、水を含ませたスポンジでふき取ったあと、洗剤や水分が残らないよう、乾いた布で再度ふき取ってください。
※硬いブラシやたわし、また中性以外の酸性・アルカリ性洗剤を使用しないでください。
変色・変質・さび・割れの原因になります。
※燃焼部(バーナー)には触らないでください。炎口がつまり燃焼不良の原因になります。また、グリル庫内の天井部には、立消え安全装置と点火プラグ、奥の壁部分にはグリル過熱防止センサーが取り付けてあるので触らないでください。
正しくはたらかなくなるおそれがあります。



◎洗剤を使用したあとは、洗剤が残らないようにしてください。
◎部品を取り付けたあとは、傾きがないことを確認してください。

取り付けかた

サイドカバー

①奥のフックに、切り欠き部を差し込む。
②手前のフックに穴部を引っかける。
※サイドカバーは、(左)(右)がありますので、注意してください。
指かかりのある手前側に左または右と表示しています。
※図は、サイドカバー(左)の場合です。サイドカバー(右)も同様に取り付けてください。



グリルとびら

①グリルとびらの溝部(2ヶ所)に、スライド枠の凸部を差し込む。
②左右2ケ所が確実に差し込まれていることを確認し、とびらの下部を『カチッ』と音がするまで押す。
※グリル焼網を取り付けた状態では、グリルとびらは正しく取り付けできません。



グリル受け皿

・スライド枠の凸部(左右)にグリル受け皿の角穴が入るように置く。
※“**手前**”と表示している方をグリルとびら側にしてください。



グリル焼網

・グリル受け皿の角穴にグリル焼網の凸部(4ヶ所)を差し込む。
※“**手前**”と表示している方をグリルとびら側にしてください。



グリルとびらが閉まりにくい場合は、サイドカバー、グリル受け皿、グリル焼網が正しく取り付けされていません。再度きっちりと取り付けてください。

安全機能

・使用中に自動消火した場合は、必ず点火／消火ボタンを「消火の状態」にしてください。
※乾電池の消耗が早くなります。
・お知らせ表示は43ページを参照してください。

立消え安全装置 （コンロ／グリル）	**◇風や煮こぼれで火が消えた場合、自動的にガスを止めます。** （完全にガスが止まるまで数秒かかります。） ※再度点火するときは、窓や戸を開けて換気をし、ガスのにおいが完全になくなってから点火してください。 ・立消え安全装置に煮こぼれや水滴がついたときは、きれいにふき取ってください。 また、立消え安全装置に硬いものをぶつけないでください。 （点火不良の原因になります。） 後方から見た図 
消し忘れ消火機能 （コンロ／グリル）	**〈コンロ〉** **◇点火後、 約120分（高温で自動的に火力調節している場合は約30分）経過すると自動的にガスを止め、消火します。** ※高火力コンロは、センサー解除モード使用時、約60分（高温で自動的に火力調節している場合は約30分）で自動的にガスを止め、消火します。 ※コンロ消し忘れ消火機能の設定時間を変更することができます。（44ページ） **〈グリル〉** **◇点火後、約18分経過すると自動的にガスを止め、消火します。**
点火／消火ボタン戻し忘れブザー （コンロ／グリル）	**◇タイマーや便利機能を使って、自動で火が消えたり、安全機能により火が消えたときに、点火／消火ボタンを戻し忘れると、5分おきにブザー音『ピー』でお知らせします。** **乾電池が消耗するので、すぐに点火／消火ボタンを戻してください。** **ただし、他のバーナーを使用中は、ブザー音は鳴りません。** **戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。**
感震停止機能 （コンロ／グリル）	**◇機器本体が約震度4以上を検知すると、自動的にガスを止め、消火します。** ・感震停止機能のON（有効）/OFF（解除）の選択をすることができます。（44ページ） **《感震停止機能が作動した場合》** ・全ての点火／消火ボタンを「消火の状態」にしてください。 ・再使用するときは周囲の安全を確認してから、再使用してください。
焦げつき自動消火機能 （コンロ）	**◇焦げつきや空だきの場合、自動的にガスを止め、消火します。** ・焦げの程度は、鍋の材質・火力・調理物によって異なります。 ※弱火から強火に切り替えたときに温度センサーがはたらいて自動消火することがあります。再度点火すると正常に作動します。 ※センサー解除モードを使用している間は、高火力コンロのみこの機能ははたらきません。

天ぷら油過熱防止機能
（コンロ）

◇油温が約250℃になると強火⇔弱火をくり返し、この状態が約30分続くと、自動的にガスを止め、消火します。
それ以上に温度が高くなると、約30分を経過する前に自動的にガスを止め、消火します。

※鍋の種類や油の量によって自動消火時の油の温度は異なります。
※センサー解除モードを使用している間は、高火力コンロのみこの機能ははたらきません。

⚠警告

発火注意

センサー解除モードを使用するときは、揚げものなどの調理はしない
センサー解除モードでは、天ぷら油過熱防止機能の消火温度が高くなっていますので、調理油が過熱され、発火し、**火災の原因になります。**

⚠注意

必ず守る

天ぷら油過熱防止機能がはたらいたときは、鍋や油の温度が相当高くなっているため注意する
やけどやけがの原因になります。

鍋なし検知機能
（コンロ）

◇鍋を置かなかったり、調理途中に鍋を上げたりした場合は、鍋なし検知がはたらきます。

点火前
・鍋を置かなかった場合は、点火しません。
（ブザー音『ピーピーピー』でお知らせします。）

調理途中
・鍋を上げると、高火力バーナーは中火に、標準バーナーは弱火に変わります。（弱火のときは変わりません。）
・鍋を元に戻すと火力も元に戻ります。



⚠注意

必ず守る

調理途中、鍋を上げたあとに鍋を戻すと、火力も元に戻ります
バーナー付近には顔や手を近づけないでください。
やけどの原因になります。

《点火後に鍋を上げるなどした状態が約1分間続くと》
◇自動消火し、ブザー音『ピー』でお知らせします。

※センサー解除モードを使用している間は、高火力コンロのみこの機能ははたらきません。

グリル過熱防止センサー
（グリル）

◇グリル庫内やグリル受け皿の温度が異常に高くなった場合や、連続焼きや空焼きなどで高温になると、自動的にガスを止め、消火します。

⚠注意

必ず守る

グリル過熱防止センサーがはたらいたときは、グリル受け皿やグリルとびらガラスの温度が相当高くなっているため注意する
やけどやけがの原因になります。

Q&A(よくあるご質問)①

コンロ

ご質問の内容	詳細の番号	ご質問の回答	ご確認していただくページ
センサー解除をしているのに、勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする	–	・温度センサーや鍋などの異常過熱を防止するために、温度センサーの温度が上がりすぎると自動的に火力を調節したり、ガスを止め、消火したりすることがあるためです。	–
コンロ使用時の現象 ご質問の詳細 ① 調理中に消火する ② 油が高温になっていても自動消火しない ③ 点火してもすぐ消える ④ 自動で火力が変わる ⑤ 鍋底がひどく焦げついて消火する ⑥ 揚げものがうまくできない ⑦ 弱火になっても1分後に消火する	①②	・鍋の形状や材質が適していますか？	15
	③④	・鍋底が温度センサーと密着していますか？	4・7
	⑤⑥	・鍋底や温度センサーが汚れていませんか？	
	①②③④⑥	・油の量は適切ですか？	15
	①③	・温度センサーが高温になっていませんか？ 安全装置がはたらいて消火した場合、温度センサーの温度が下がるまで点火してもすぐ消火します。	35
	①⑤	・焦げつき自動消火機能は、鍋の材質や調理により焦げつきの程度がかわります。 ホーロー製の鍋や、カレー・シチュー・カラメル・みそなどの水分が少ない料理は焦げやすくなります。弱火でときどきかき混ぜながら調理してください。	–
		・鍋底が焦げついて消火していませんか？ 焦げつきや空だきの場合、焦げつき自動消火機能がはたらいて、自動的に消火します。	35
	①	・タイマーが終了していませんか？ 再度点火してください。	20
		・長時間使用していませんか？ コンロは、点火後約120分(高温で自動的に火力調節している場合は約30分)で自動消火し、消し忘れを防ぎます。	35
		・弱火の状態で機器下のキャビネットとびらをはやく開閉していませんか？ また、グリルとびらをはやく開閉していませんか？ はやく開閉すると消火することがあります。 ゆっくり開閉してください。	13
	③	・冷凍食品や冷凍した調理物をそのまま調理していませんか？ 解凍してから調理してください。	–
	④	・鍋の温度が高温になると、過熱防止のため自動的に火力を切り替えます。 弱火⇔強火を繰り返し、この状態が約30分続くと自動消火します。	36
		弱火になると支障のあるときは、センサー解除キーを押すと、高温での調理ができます。 (高火力コンロのみ)	18
		・フライパンや鍋をふったり、浮かせて調理していませんか？ フライパンや鍋を持ち上げると、弱火になります。	36
		弱火になると支障のあるときは、センサー解除キーを押すと、高温での調理ができます。 (高火力コンロのみ)	18
	⑦	・鍋を置いていますか？ 鍋などを上げた状態が約1分続くと自動消火します。	36

コンロ

ご質問の内容	詳細の番号	ご質問の回答	ご確認していただくページ
点火すると他のバーナーもスパーク(パチパチ)する	–	・1ヶ所の点火操作ですべてのバーナーがスパークします。 異常ではありません。	–
点火／消火ボタンから手を放してもスパーク(パチパチ)する	–	・楽々点火方式で点火／消火ボタンから手を放してもスパークが続きます。(最長約7秒) 異常ではありません。	–
湯わかしモード使用時の現象 ご質問の詳細 ① お湯がぬるい ② お知らせが遅い ③ ふきこぼれる	①②	・湯わかしに適した鍋を使用していますか？	15・21
	①②	・鍋底が温度センサーと密着していますか？	4・7
	③	・水の量は適切ですか？ 水量500mL～2000mLが適切です。	15・21
	①②	・お湯(70℃以上)を湯わかしモードでわかしていませんか？お湯から湯わかしモードを使用した場合は、ふっとうしてから消火や弱火になるまで時間を要する場合や、ふっとうする前に消火する場合があります。	21
	①	・火力を弱火にしていませんか？ 火力を弱火で使用すると、ふっとうする前に保温になったり、消火したりします。	
	②	・加熱中に鍋を動かしたり、ふたを開閉したり、水をかき混ぜたりしていませんか？	

Q&A(よくあるご質問)②

グリル

ご質問の内容	詳細の番号	ご質問の回答	ご確認していただくページ
グリル使用時の現象 ご質問の詳細 ① 焼けすぎる ② 焼け足りない ③ 焼きムラ ④ 煙が出る ⑤ タイマーの時間設定ができない ⑥ 調理中に消火する	②③④⑥	・グリルとびらは確実に閉まっていますか？	—
	①②	・魚などの調理物の置きかたは合っていますか？	24
	③	・食材にあった火力にしていますか？	25・26
	②③	・グリル排気口カバーは付いていますか？ グリル排気口カバーを正しく取り付けてください。	32
	①	・みそ漬けやかす漬けの魚を焼くときは、みそやかすは取ってから焼いていますか？	24
	②	・冷蔵庫から出した冷たいままの魚などを焼いていませんか？ 完全に解凍していますか？	24
	④	・脂の多い魚などを焼くと煙が多く出るため、排気口以外からも煙が出る場合があります。 異常ではありません。	26
	④	・初めてグリルを使うときグリルや排気口以外から煙やにおいが出ます。グリルには加工油を使っておりその油を焼き切るためです。 異常ではありません。	23
	⑤	・連続で使用していませんか？ グリルの連続使用可能時間は18分ですので、それ以上の時間設定をすることができません。	26
	⑥	・タイマーが終了していませんか？ 再度点火してください。	26
	⑥	・連続焼きなどでグリル庫内が高温になっていませんか？ グリル過熱防止センサーがはたらき、設定したタイマー時間より短い時間で消火することがあります。 グリル庫内が冷めるまで(約3分)待ってから使用してください。	26
点火すると他のバーナーもスパーク(パチパチ)する	—	・1ヶ所の点火操作ですべてのバーナーがスパークします。 異常ではありません。	—
点火／消火ボタンから手を放してもスパーク(パチパチ)する	—	・楽々点火方式で点火／消火ボタンから手を放してもスパークが続きます。(最長約7秒) 異常ではありません。	—

	ご質問の内容	詳細の番号	ご質問の回答	ご確認していただくページ
音	**使用中、消火後に音がする** ご質問の詳細 ① 消火後に「ピー」とブザー音がする ② 「ボン」と音がする ③ 「カチッ」と音がする ④ キシミ音がする ⑤ 「シャー」と音がする ⑥ 点火初期に「ポッポッ」と音がする	①	・点火／消火ボタンを戻し忘れていませんか？タイマーや便利機能を使って、自動で火が消えたり、安全機能により火が消えたときに、点火／消火ボタンを戻し忘れると、5分おきにブザー音『ピー』でお知らせします。 乾電池が消耗するので、すぐに点火／消火ボタンを戻してください。 ただし、他のバーナーを使用中は、ブザー音は鳴りません。 **戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。**	—
		②	・バーナーキャップを正しく取り付けていますか？コンロバーナー使用後の「ボン」という火の消えたときの音です。異常ではありません。 バーナーキャップが正しく取り付けされていないと上記のような音がする場合があります。	31
		③	・火力を切り替える動作音です。 異常ではありません。	—
		④	・点火後や消火後にキシミ音がでますが、加熱や冷却されるときに、金属が膨張収縮して起こる音です。異常ではありません。	
		⑤	・コンロバーナー使用中「シャー」と音がでますが、燃焼するガスの通過音です。 異常ではありません。	
		⑥	・機器が冷えている状態で点火するとしばらく「ポッポッ」と音のする場合があります。 異常ではありません。 機器が温まると音はなくなります。	
その他	**使用時に『ピー』というブザー音とともに、電池交換サインが点滅する**	—	・乾電池が消耗していて、機器を作動させる電圧がなくなったためです。 新しいアルカリ乾電池（単1形：2個）に交換してください。	29
	乾電池を交換しても電池交換サインが点滅する	—	・乾電池に記載されている使用期間を確認してください。 未使用の乾電池でも、古くなった乾電池は消耗していますので、新しいアルカリ乾電池（単1形：2個）に交換してください。	29

故障かな？と思ったら

こんなときは	詳細の番号	確認してください	ご確認していただくページ
点火しない 症状の詳細 ① 点火しない ② 点火しにくい ③ スパークしない ④ 点火してもすぐ消える ⑤ ガス臭がする	①② ③④	・電池交換サインが点滅していませんか？ 乾電池が消耗していて、機器を作動させる電圧がなくなったためです。新しいアルカリ乾電池(単1形：2個)に交換してください。	29
		・バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていませんか？	12・31
		・点火/消火ボタンを止まるまでいっぱいに押していますか？	18・26
		・アルミはく製しる受けを使用していませんか？ 使用しないでください。	7
	①② ③	・バーナーの炎口がつまっていませんか？ 点火プラグ、立消え安全装置、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていませんか？	31
		・鍋底のへこみが大きな(約4mm以上)鍋を使用していませんか？ 温度センサーが正しく密着していません。 底がへこんでいない鍋を使用してください。	4・7
		・グリルはコンロにくらべて点火に時間がかかります。	–
	①②	・ガス栓を全開にしていますか？	16・23
		・LPガスがなくなりかけていませんか？ (LPガスをご使用の場合)	–
		・ガス配管に空気が残っていませんか？ (長期間使用していなかったり、朝一番など)点火操作を繰り返してください。	–
	①③	・ロックを解除していますか？	16
		・鍋を置いていますか？ 鍋を置いていないと点火しません。	4・16・36
		・長時間、鍋を置いたままにしていませんか？ 安全のため、鍋なし検知センサーチェックを行っており、使用できなくなるようにしています。一旦鍋などを上げて、再度点火してください。	–
	④	・温度センサーが高温になっていませんか？ 安全装置が作動して消火した場合、温度センサーの温度が下がるまで点火してもすぐ消火します。	–
	⑤	・鍋を置かずに何度も点火操作を繰り返すと、わずかにガス臭がする場合があります。 異常ではありません。	–
炎の状態がおかしい 症状の詳細 ① 炎が安定しない ② 炎が黄色い、赤い ③ 異常音をたてて燃える、消える ④ 炎が均一でない ⑤ 使用中炎が消える ⑥ 鍋にすすがつく	①② ③④ ⑤⑥	・バーナー炎口がつまっていませんか？ 点火プラグ、立消え安全装置、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていませんか？	31
		・バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていませんか？	12・31
	①② ③④ ⑤	・風が吹き込んでいませんか？ 扇風機や冷暖房機器の風があたっていませんか？	9・12
	②④ ⑤⑥	・アルミはく製しる受けを使用していませんか？ 使用しないでください。	7
	②⑤	・換気をしていますか？	9
		・火力調節をはやく操作していませんか？ はやく操作すると、炎が赤くなったり、消火する場合があります。 異常ではありません。ゆっくり操作してください。	–
	②	・加湿器を使用していませんか？ 加湿器を使用すると水分に含まれるカルシウムが燃えて炎が赤くなることがあります。異常ではありません。	–

こんなときは	詳細の番号	確認してください	ご確認していただくページ
炎の状態がおかしい(続き) 症状の詳細 ② 炎が黄色い、赤い ⑤ 使用中炎が消える	②	・コンロとグリルを同時に使用していませんか？ グリル使用時にコンロを使用すると焼きものの塩分(ナトリウム)やカルシウムが燃えて、コンロの炎も赤くなります。異常ではありません。	–
		・火力調節時に一瞬炎が黄色くなったり大きくなる場合があります。異常ではありません。	–
	⑤	・弱火の状態で機器下のキャビネットとびらをはやく開閉していませんか？ また、グリルとびらをはやく開閉していませんか？ はやく開閉すると消火することがあります。 ゆっくり開閉してください。	13
すぐに消火しない	–	・バーナー内部に残ったガスが燃焼しているためです。 異常ではありません。	–
強火になったとき、一瞬炎が大きくなる	–	・バーナー内のガスが一度に出されるためです。 異常ではありません。	–
グリル使用中に、魚などの脂の「パチパチ・ジュージュー」とはねる音がする	–	・魚などに含まれている水分が油と接触して蒸発する音です。 異常ではありません。	–
部品が変色する 症状の詳細 ① 表面が変色する ② ごとくが変色する	①②	・酸性やアルカリ性洗剤を使用していませんか？	30
		・ごとく先端は、炎があたり白くざらざらになります。 異常ではありません。	–
※レンジフードファンが動作しない（赤外線反射方式）	–	・乾電池が入っていますか？	–
		・換気連動がOFFになっていませんか？ 乾電池が消耗していませんか？ 新しいアルカリ乾電池(単1形：2個)に交換してください。	28・29
		・赤外線発信部または受光部が汚れていませんか？	32
		・赤外線発信部の正面で操作していますか？	27
		・赤外線発信部からの信号がさえぎられていませんか？	27
※レンジフードファンが停止しない	–	・消火してから約3分以上たっていませんか？ レンジフードファンの種類により、停止方法が異なります。 レンジフードファンの取扱説明書を参照してください。	28
		・赤外線発信部の正面で操作していますか？	27
		・赤外線発信部からの信号がさえぎられていませんか？	27

※別売のフード連動用リモコン使用時。(対応しているレンジフードファンとの組み合わせが必要です。)

次の表示が出たら

	お知らせ表示	原　因	処　置
コンロ	ランプ表示(点滅) (例) 左○ 右● ＋ コンロタイマー表示部(点滅)		
	00	タイマー設定時間が終了したと	点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。 続けてお使いになるときは、十分換気をしてから、再度点火してください。
	11	バーナー不着火(点火に失敗したとき)	
	12	バーナー途中消火 (煮こぼれや風などで消火したとき)	
	02	焦げつきや異常高温になったとき	
	01	点火／消火ボタンを長く押し続けたとき	
		コンロ消し忘れ消火機能が作動したとき	
	22	感震停止機能がはたらいたとき	全ての点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。 再使用するときは、周囲の安全を確認してから、再使用してください。
		鍋なし検知が作動したとき	鍋などをのせて再度点火してください。
	23	鍋なし検知センサーチェックが作動したとき	鍋などを一旦上げてください。続けてお使いになるときは、再度鍋をのせて点火してください。鍋を上げた状態にしても、5秒毎のブザー音『ピー』報知が継続した場合は、点検が必要です。販売店または、弊社窓口に連絡してください。
グリル	グリルタイマー表示部(点滅)		
	00	タイマー設定時間が終了したとき	点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。 続けてお使いになるときは、十分換気をしてから、再度点火してください。 グリル過熱防止センサーがはたらいているときは、点火しても手を離すと消火します。 しばらく(約3分)待ってから再点火してください。
	11	バーナー不着火(点火に失敗したとき)	
	12	バーナー途中消火	
	02	グリル過熱防止センサーが作動したとき (空焼きした場合や、焼きすぎた場合)	
	01	点火／消火ボタンを長く押し続けたとき	
	22	感震停止機能がはたらいたとき	全ての点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。 再使用するときは、周囲の安全を確認してから、再使用してください。
乾電池	電池交換サイン(点滅) 電池交換 NORITZ 0120-911-0	乾電池が消耗してきたとき	乾電池を交換してください。 (29ページ) アルカリ乾電池（単1形：2個）
その他	上記の処置で直らないときや、次の表示が出たとき	10 24 30 31 32 40 70 71 72 73	点検が必要です。 点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻し、販売店または、弊社窓口に連絡してください。

◇**自動消火した場合は、必ず点火／消火ボタンを戻してください。**
点火／消火ボタンを戻し忘れると、5分おきにブザー音『ピー』でお知らせします。
戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。

安全・便利機能の使いかた

カスタマイズ機能

以下の機能を設定変更することができます。
・**コンロ消し忘れ消火機能時間**：工場出荷時(初期設定)は、「120分」に設定されています。
・**感震停止機能**：工場出荷時(初期設定)は「有効」に設定されています
※機器を使用していない状態で操作してください。

❶点火／消火ボタンを止まるまでいっぱいに押し、グリルタイマーの [−]・[＋] 3秒以上同時押しを、10秒以内に終了する。



❷ コンロ消し忘れ消火機能時間の変更

◇グリルタイマーの [−]・[＋] で、設定時間を切り替える。(10分単位)

※120分・110分・・・30分の時間設定ができます。(初期設定：120分)
例)“9”にすると、コンロ消し忘れ消火機能時間は、90分になります。



・コンロ消し忘れ消火機能時間を変更した場合は、センサー解除時の連続使用可能時間は、下表のようになります。

コンロ消し忘れ消火機能時間	30分	40分	50分	60分	70分	80分	90分	100分	110分	120分
センサー解除時連続使用可能時間	30分	40分	50分	60分	60分	60分	60分	60分	60分	60分

⇧
工場出荷時

❸ 感震停止機能の変更

◇ [センサー解除] で、感震停止機能設定に切り替える。
◇グリルタイマーの [−]・[＋] で、設定を切り替える。

※有効(表示は『on』)・解除(表示は『oF』)の設定ができます。(初期設定：有効)
※ [センサー解除] を再度押すとコンロ消し忘れ消火機能時間の設定に替わります。



❹点火／消火ボタンを元に戻すと、表示されている項目、時間に自動設定されます。
(ブザー音：『ピー』)

仕様

品名	ガスビルトインコンロ	
型式名	C2WJ7RJTL	C2WJ7RJTR
点火方式	連続スパーク点火方式	
安全装置	・立消え安全装置 ・感震停止機能 （全バーナー） ・焦げつき自動消火機能 ・天ぷら油過熱防止機能 ・コンロ消し忘れ消火機能 ・鍋なし検知機能 （コンロバーナー） ・グリル過熱防止センサー ・グリル消し忘れ消火機能 （グリルバーナー）	
付属品	・取扱説明書（保証書付）・工事説明書　・クッキングブック ・アルカリ乾電池（単1形：2個）	
外形寸法	高さ265mm×幅598mm×奥行492mm（トッププレート幅592mm）	
質量	24kg	

使用ガス 使用ガスグループ		1時間当たりのガス消費量kW				ガス接続
		個別ガス消費量			全点火時ガス消費量	
		高火力コンロ	標準コンロ	グリル		
都市ガス用	13　A	4.20 {3,610kcal/h}	2.97 {2,550kcal/h}	2.21 {1,900kcal/h}	8.49 {7,300kcal/h}	Rc1/2 （メネジ）
	12　A	3.90 {3,350kcal/h}	2.79 {2,400kcal/h}	2.06 {1,770kcal/h}	7.91 {6,800kcal/h}	
LPガス用		4.20 {0.301kg/h}	2.97 {0.213kg/h}	2.28 {0.163kg/h}	8.49 {0.608kg/h}	

◎本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがありますがご了承ください。

アフターサービス

サービスのお申し込み

・『よくあるご質問』(37ページ)、『ブザー報知、お知らせ表示』(43ページ)を見て、もう一度確認してください。
・確認のうえ、それでも不都合な場合あるいは、ご不明な場合はご自分で修理しないで販売店または、弊社窓口にお問い合わせください。
なお、連絡されるときは、右記のことをお知らせください。

1. 品　名：ガスビルトインコンロ
2. 型式名・品名コード：電池ケースの側面に貼付の銘板をご覧ください。(6ページ)
3. 故障または異常の内容（できるだけ詳しく）
4. ご住所・お名前・電話番号・道順（できるだけ詳しく）

＜修理料金のしくみ＞
修理料金は①技術料＋②部品代＋③出張料などで構成されています。
①診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・試運転などの作業にかかる料金です。③製品のある場所に技術者を派遣するための料金です。
②修理に使用した部品代金です。

転居される場合

ガスには都市ガス(数種類)およびＬＰガスの区分があります。

・ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので転居先のガスの種類を確認のうえ、販売店または、弊社窓口にお問い合わせください。この場合、調整、改造に要する費用は保証期間中でも有料となります。
・この機器は13A(12A)もしくは、LPガス仕様にのみ調整、改造できます。

保証書

取扱説明書の50ページが保証書になっています。

・保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間、一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されますと、無料修理期間内であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。
・無料修理期間経過後の修理については、販売店または、弊社窓口にお問い合わせください。修理によって性能が維持できる場合は、有料修理いたします。

補修用性能部品の保有期間

・この製品の補修用性能部品《機能を維持するための必要な部品》の保有期限は、製造打ち切り後5年間です。
ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

交換部品（消耗部品）<お客さまにて取り替え可能な部品>

・下記の交換部品（消耗部品）＜有料＞は、お客さまご自身にてお取り替えしていただくことができます。お求めの際は、ノーリツお客さまパーツセンターまでお問い合わせください。
※一部の交換部品は、インターネットの消耗部品サイト「クラブノーリツショップ」（http://www.shop-clubnoritz.jp/）でも販売しています。

＜ノーリツお客さまパーツセンター＞

通話料金無料：0120-026-082
FAX：078-928-5570
受付時間：平日・土曜　9:00～17:00
※日曜・祝日、夏期休暇、年末年始を除く
お支払い：部品代＋送料＋代引手数料

＜クラブノーリツショップ＞

CLUB NORITZ SHOP
http://www.shop-clubnoritz.jp/

部品がいたんだり、汚れが落ちにくくなってきたら、お早めに交換してください。

商 品 名	形　状	本体価格（税別）	商品番号
ごとく		￥1,900	ブラック　SRB7029 グレー　SRA7856
バーナーキャップ（高火力バーナー用）		￥1,500	ブラック　SGH7Z96 グレー　SKB7641
バーナーキャップ（標準バーナー用）		￥1,500	ブラック　SBX7141 グレー　SBX7714
バーナーリングカバー（高火力バーナー用）		￥　800	ブラック　SRB7027 グレー　SRA7881
バーナーリングカバー		￥　800	ブラック　SRB7201 グレー　SRB7200
グリル排気口カバー		￥　750	ブラック　SKE7631 グレー　SKE7778
グリル焼網		￥2,800	SKE7632
グリル受け皿		￥3,500	SKD7741
サイドカバー（左）		￥　600	SKD7746
サイドカバー（右）		￥　600	SKD7747

・2014年9月現在の価格です。価格、仕様は、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
※上記本体価格には、消費税・配送費は含まれておりませんので、ご購入の際は別途消費税・配送費が必要となります。
（ご購入時点における消費税率となりますことをあらかじめご了承ください。）
詳しくは、ノーリツお客さまパーツセンターにお問い合わせください。
乾電池は電気店などでお買い求めください。
・交換部品（消耗部品）の詳細は『各部のなまえ』（1～2ページ）を参照してください。

別売部品

・下記の別売部品(有料)は、お客さまご自身にて
お取り替えしていただくことができます。
お求めの際は、ノーリツお客さまパーツ
センターまでお問い合わせください。
※一部の別売部品は、インターネットの消耗
部品サイト「クラブノーリツショップ」
(http://www.shop-clubnoritz.jp/)
でも販売しています。

<ノーリツお客さまパーツセンター>

通話料金無料：0120-026-082
FAX：078-928-5570
受付時間：平日・土曜　9:00～17:00
※日曜・祝日、夏期休暇、年末年始を除く
お支払い： 部品代＋送料＋代引手数料

<クラブノーリツショップ>

CLUB NORITZ SHOP
SUPPORT INFORMATION
http://www.shop-clubnoritz.jp/

商 品 名	形　　状	本体価格（税別）	商品番号
調理プレートセット ・調理プレート ・ホルダー ・調理プレート クッキングブック		￥3,800	SPN7865
グリルプレートセット ・グリルプレート ・ホルダー ・グリルプレート クッキングブック		￥2,500	SRF7317
ガラストップクリーナー	（1本）	￥　850	0514F01 （1本）
	（6本セット）	￥5,100	0705584 （6本セット）
フード連動用リモコン		￥8,700	SPZ7242

・2014年9月現在の価格です。価格、仕様は、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
※上記本体価格には、消費税・配送費は含まれておりませんので、ご購入の際は別途消費税・配送費が必要となります。
（ご購入時点における消費税率となりますことをあらかじめご了承ください。）
詳しくは、ノーリツお客さまパーツセンターにお問い合わせください。

Memo

保証書

無料修理保証書

本書は、本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から下記保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店または、弊社窓口に修理をご依頼ください。

お客さま	ご芳名　　様	
	ご住所	
販売店	店名	扱者印
	住所	
	電話番号	
お買い上げ日	平成　　年　　月　　日	

型式名	C2WJ7RJTL/R

〈保証対象部分・保証期間〉

1．保証対象部分：機器本体
2．保証期間：お買い上げ日より1年間

〈無料修理規定〉

1．取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買い上げの販売店または、弊社窓口が無料修理致します。
2．保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店または、弊社窓口にご依頼の上、修理に際して本書をご提示ください。
なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理をおこなった場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3．ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店または、弊社窓口にご相談ください。
4．ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理の依頼ができない場合には、弊社窓口にご相談ください。
5．保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
（1）取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書によらない使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
（2）お買い上げ後の専門業者以外による取付場所の移動、落下等による故障及び損傷。
（3）建築躯体の変形等機器本体以外に起因する当該機器の不具合、メッキの軽微な傷、塗装の色あせ等の経年変化またはご使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象。
（4）火災、塩害、地震、風水害、雷、煤煙、降灰、酸性雨、腐食性等の有害ガス、ほこり、異常気象、異常電流、異常電圧、異常電磁波、異常周波数、ねずみ・鳥・くも・昆虫類等の侵入及びその他の天災、地変による故障及び損傷。
（5）車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障及び損傷。
（6）工事説明書及び取扱説明書に指示する方法以外の工事設計または取付工事等が原因で生じた不具合、故障及び損傷。
（7）業務用（喫茶店、理美容院、飲食店、事務所等）でご使用になった場合。
（8）機器に表示してある以外の使用燃料・使用電源（電圧・周波数）でご使用になった場合。
（9）消耗部品の取り替え及び保守などの費用。
（10）本書のご提示がない場合。
（11）本書にお買い上げ年月日、お客さま名、販売店名の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
6．本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

保証責任者　株式会社ノーリツ　神戸市中央区江戸町93番地

■お客さまへ
1．この保証書をお受け取りになる時にお買い上げ日、販売店名、扱者印が記入・捺印してあることを確認してください。
2．本書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。
3．無料修理期間経過後の故障修理等につきましては、取扱説明書のアフターサービスに関する項をご覧ください。
4．この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

修理を依頼される前に

点火しないとき・・・　下記の部品が汚れていませんか？

立消え安全装置　　バーナーキャップ　　点火プラグ



バーナーキャップ　水洗い後、水気や汚れをふき取ってください。

立消え安全装置、点火プラグ　煮こぼれなどの汚れをふき取ってください。

水分は確実にふき取ってください。

※詳しくは、「お手入れ」(31ページ)を参照してください。

安全点検

長年ご使用のガス機器の点検をぜひ！

・ときどきガスくさい。
・焦げくさいにおいがする。
・キーやボタンの操作が不確実。
・コンロ部、グリル部が点火しにくい。
・その他の異常や故障がある。

以上のような症状のときは、ガス栓を閉め、故障や事故防止のため、必ず販売店に点検・修理を相談してください。

修理・点検・商品についてのお問い合わせは・・・

株式会社ノーリツ コンタクトセンター　通話料金無料　**0120−911−026**

携帯電話からのお問い合わせは・・・ **0570−064−910**（通話料がかかります）

コンタクトセンターにおかけいただくと音声ガイダンスが流れますので、お問い合わせの内容によって番号をお選びください。

[1] 修理の受付・故障に関するお問い合わせ
■ 修理受付センター
365日24時間 修理受付
※修理訪問は日中、地域により休日有り
FAX 078−928−4831

[2] 有償点検・所有者情報に関するお問い合わせ
■ 点検センター
【受付時間】※土日祝日、夏期休暇、年末年始を除く
〈平日〉9：00〜17：30

[3] 商品に関するお問い合わせ・その他
■ お客さま相談センター
【受付時間】※年末年始を除く
〈平日〉　9：00〜18：00
〈土曜・日曜・祝日〉9：00〜17：00
FAX 078−921−5656

個人情報の取り扱いについて

■ご連絡いただいた個人情報はお問い合わせ対応に必要な範囲で使用し、当社規定により厳格に管理します。なお、個人を特定できない情報に加工し、ノーリツグループのサービス向上や製品開発等に利用させていただきます。■ご連絡いただいた個人情報に誤りがある場合、当社からご連絡できない場合があります。　■ご連絡いただいた個人情報は、以下の場合を除き、第三者に開示・提供致しません。(1) 修理や各種ご案内・お問い合わせ対応のために当社関係会社や販売店等へ連絡する場合 (2) 機密保持契約を締結した外部業者に業務を委託する場合 (3) 法令等にもとづく場合　■お客さまご自身の個人情報の開示・訂正・利用停止等に関しては、弊社総務部 個人情報担当（TEL 078-391-3361 受付時間/平日9:00〜17:00）にご連絡願います。

(200514)